

Codification des clés et Cylindres JPM

Pour commander, lire le numéro gravé sur la clé. Chaque numéro correspond à un système de cylindre JPM, dont vous trouverez l'équivalence ci-dessous :

	SYSTÈMES	SUR PLAN	VARIE
	Spinel	A + 5 chiffres	SPN + 5 chiffres
	Quarz'up	Q + 5 chiffres	QZA / QZB / QZC / QZD / QZE / QZF +5 chiffres
	Keso 8000Ω²	C + 5 chiffres	RC + 6 chiffres
	Keso 4000 S Omega	W + 5 chiffres	FT/FS/FK/FX + 6 chiffres
	Keso 2000	H + 5 CHIFFRES	GC 500001 + MC + 6 chiffres NC + 6 chiffres 7 chiffres (commençant par 2, 4 ou 5)
	Keso 2000 Omega	T + 5 CHIFFRES (saisir sous modèle Keso 2000)	OE000001 à OE199999
	Keso 2000 S	N + 5 CHIFFRES	GC000001 à GC249999
	Keso 2000 S Omega	X + 5 CHIFFRES (saisir sous modèle Keso 2000 S)	OE500001 + GCX + 6 chiffres



VOS ACCÈS SOUS CONTRÔLE

	SP	G + 5 chiffres	2 lettres + 3 chiffres + 1 lettre + 2 chiffres 2 lettres + 2 chiffres + 1 lettre + 3 chiffres
			K ou Z + 2 lettres + 3 chiffres + 1 lettre + 2 chiffres K ou Z + 2 lettres + 2 chiffres + 1 lettre + 3 chiffres
	5 PISTONS	B + 5 chiffres S + 5 chiffres	F2C / F2D / F3C / F3D / BC / BD / BT / BY + 4 chiffres
		1 à 19999	
	303	D + 5 chiffres	N/C
		50000 et +	
	Surf	V + 5 chiffres	0004 / 0001 + 6 chiffres 4 chiffres + 6 caractères alphanumériques
	Keso 1000	K + 5 chiffres 100001 à 105999 (saisir sous modèle Keso 1000 S)	151000001 à 152999999
	Keso 1000 S	L + 5 chiffres	FC + 6 chiffres
	Keso 1000 Omega	P + 5 chiffres (saisir sous modèle Keso 1000 S)	FCX + 6 chiffres